

Как изменить пароль

1. Установите кодонабиратель в 0 0 0



2. Передвиньте управляющий рычажок из А в В



3. Наберите кодонабирателем желаемый пароль

4. Передвиньте управляющий рычажок из В в А

